

乗用車用ラジアル・タイヤサイズ対応表

70 → 65・60・55・50・45・40シリーズへ
標準装着サイズ L 65シリーズ L 60シリーズ L 55シリーズ L 50シリーズ L 45シリーズ L 40シリーズ L

70 → 65・60・55・50・45・40・35シリーズへ
標準装着サイズ L 65シリーズ L 60シリーズ L 55シリーズ L 50シリーズ L 45シリーズ L 40シリーズ L 35シリーズ L

65 → 60・55・50・45・40・35シリーズへ
標準装着サイズ L 60シリーズ L 55シリーズ L 50シリーズ L 45シリーズ L 40シリーズ L 35シリーズ L

60 → 55・50・45・40・35・30シリーズへ
標準装着サイズ L 55シリーズ L 50シリーズ L 45シリーズ L 40シリーズ L 35シリーズ L 30シリーズ L

60 → 55・50・45・40・35・30シリーズへ
標準装着サイズ L 55シリーズ L 50シリーズ L 45シリーズ L 40シリーズ L 35シリーズ L 30シリーズ L

55 → 50・45・40・35シリーズへ
標準装着サイズ L 50シリーズ L 45シリーズ L 40シリーズ L 35シリーズ L

55 → 50・45・40・35シリーズへ
標準装着サイズ L 50シリーズ L 45シリーズ L 40シリーズ L 35シリーズ L

50 → 45・40・35・30シリーズへ
標準装着サイズ L 45シリーズ L 40シリーズ L 35シリーズ L 30シリーズ L

50 → 45・40・35・30シリーズへ
標準装着サイズ L 45シリーズ L 40シリーズ L 35シリーズ L 30シリーズ L

45 → 40・35シリーズへ
標準装着サイズ L 40シリーズ L 35シリーズ L

40 → 35・30シリーズへ
標準装着サイズ L 35シリーズ L 30シリーズ L

35 → 30シリーズへ
標準装着サイズ L 30シリーズ L

乗用車用ラジアル・タイヤサイズ対応表

- 本表は「標準装着サイズ」を基準に、それ以下のシリーズに変更する際の標準的な対応サイズ(当カタログ記載サイズのみ)を示したものです。対応サイズ間では対応の可否は判断できませんのでご注意ください。
- 対応サイズの負荷能力(LI/ロードインデックス)は標準装着タイヤと同等以上になるようにしてください。
- 本表はタイヤの規格面から作成したものです。すべてのケースに対応可能を意味するものではありません。
車両への装着にあたっては、道路運送車両の保安基準に適合(車枠、フェンダー等との接触または回転部分の突き出しがない等)することを確認してください。
- 車種によっては本表の対応サイズ以外でも「オプションサイズ」として装着可能サイズが設定されている場合がありますのでご確認ください。
- 2006年12月31日までに製作された自動車の対応サイズは表内の全サイズが対象となります。
2007年1月1日以降に製作された自動車の対応サイズは、**赤文字**で表記されたサイズのみとなりますのでご注意ください。